

# JL-65 (DX・SR) 内装脱着方法



## ●内装取外し方法



左右頬部のイヤーパーッドを矢印の方向に引き、2点のフックを外し、取り外します。



続いてインナーをヘルメット前側より矢印の方に引き上げ、帽体と発泡ライナーの間に差し込んである、インナーのプラスチックの板を引き抜きます。



②と同じように後ろ側【後頭部】も引き抜いて、インナーを取外し完了です。

## ●内装取付け方法



インナー前側より帽体と発泡ライナーの間にセンターを合せ差し込みます。



④の後、インナープラスチックの板を両側全てきれいに差し込んでください。後ろ側も同じようにセンターを合せ差し込んでください。



左右イヤーパーッドをV型の両端を、差し込んだインナーと帽体の間に2点のフックの位置が、合うよう奥まで差し込みます。フックを取付けて、装着完了です。