

## B-80/STR W (BT) インナーシールド脱着方法

### 取外し方法



- ① インナーシールドを下げ左画像、赤線枠のシールドストッパーを確認してください。



- ② マイナスドライバーなどの工具でシールドストッパーを左画像の赤矢印の方向に押し、シールドを黄矢印の方向に引き抜いてください。反対側(右側)も、同じように取り外してください。

※シールドストッパーを押す際に、キズを付けないよう使用工具にテープを貼るなどして注意して作業してください。

### 取付け方法



- ① インナーシールドをインナーシールドホルダー内に赤矢印の方向に、ストッパーがカチッというまで差し込んでください。反対側(右側)も、同じように差し込んでください。